

# СТРУКТУРА ГОЛОСОВОГО МЕНЮ

Ниже приведен полный состав меню.  
В зависимости от комплектации и настроек системы некоторые пункты меню могут отсутствовать.

## Блок оперативной информации

Предназначен для быстрого получения важных сообщений о состоянии сигнализации и автомобиля. Состав блока можно изменить (см. пункт 9.5).

### Заводские настройки блока оперативной информации

- Состояние охраны и режима сервисного обслуживания
- Информация о включенной тревоге
- Информация о срабатываниях
- Информация о работе автоматического запуска двигателя
- Информация о готовности автомобиля к запуску двигателя
- Информация о работе автономного отопителя
- Предупреждение о выключенных функциях
- Предупреждение о роуминге

## Главное меню

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 1         | Общая справка            |
| 2 3 4 5 6 | Команды быстрого доступа |
| 7         | Информация о системе     |
| 8         | Команды управления       |
| 9         | Настройка системы        |

## Команды быстрого доступа

### Система без автозапуска и автономного отопителя

|   |  |
|---|--|
| 2 | Включить / Выключить режим охраны  |
| 3 | Включить / Выключить тревогу   |
| 4 | Включить микрофон  |
| 5 | • Включить / Выключить все датчики (или предупреждение)<br>• Получить SMS с координатами местоположения* |
| 6 | Получить баланс лицевого счета   |

### Система с автономным отопителем

|   |  |
|---|--|
| 2 | Включить / Выключить режим охраны  |
| 3 | Включить / Выключить автономный отопитель  |
| 4 | Включить микрофон  |
| 5 | • Включить / выключить все датчики (или предупреждение)<br>• Получить SMS с координатами местоположения* |
| 6 | Получить баланс лицевого счета   |

### Система с автозапуском

|   |  |
|---|--|
| 2 | Включить / Выключить режим охраны  |
| 3 | Запустить / Заглушить двигатель  |
| 4 | Включить микрофон  |
| 5 | • Включить / Выключить все датчики (или предупреждение)<br>• Получить SMS с координатами местоположения* |
| 6 | Получить баланс лицевого счета   |

### Система с автозапуском и автономным отопителем

|   |  |
|---|--|
| 2 | Включить / Выключить режим охраны  |
| 3 | Запустить двигатель с предварительным прогревом / Включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя / Выключить предварительный прогрев двигателя / Выключить отопитель и заглушить двигатель |
| 4 | Запустить двигатель / Прогреть двигатель / Заглушить двигатель   |
| 5 | • Включить/выключить все датчики (или предупреждение)<br>• Получить SMS с координатами местоположения*   |
| 6 | Получить баланс лицевого счета   |

\*При подключенном модуле GPS/ГЛОНАСС-270

## Информация о системе

|       |   |
|-------|---|
| 7 2   | Информация о состоянии автомобиля                             |
| 7 3   | Журнал срабатываний сигнализации                              |
| 7 4   | Журнал событий  |
| 7 4 2 | Фильтр по событиям запусков                                   |
| 7 4 3 | Фильтр по событиям включения и выключения охраны              |
| 7 4 4 | Фильтр по заправкам топлива и режимам сервисного обслуживания |
| 7 4 5 | Фильтр по событиям потери и восстановления GSM-связи          |
| 7 4 6 | Фильтр по зарегистрированным попыткам подбора кода доступа    |
| 7 4 7 | Фильтр по ошибкам работы системы                              |
| 7 4 8 | Фильтр по событиям превышения порога скорости                 |
| 7 4 9 | События всех типов  |
| 7 5   | Список выключенных систем и функций                           |
| 7 6   | Состав менеджера задач  |

## Команды управления

|       |  |
|-------|--|
| 8 1   | Справка  |
| 8 2   | Команды управления сигнализацией   |
| 8 2 1 | Справка  |
| 8 2 2 | Включить режим охраны  |
| 8 2 3 | Выключить режим охраны   |
| 8 2 4 | Включить / Выключить тревогу   |
| 8 2 5 | Включить / Выключить блокировку двигателя  |
| 8 2 6 | Включить микрофон  |
| 8 2 7 | Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке  |
| 8 2 8 | Открыть багажник   |
| 8 2 9 | Включить / Выключить режим сервисного обслуживания   |
| 8 3   | Запуски  |
| 8 3 1 | Справка  |
| 8 3 2 | Включить автономных отопитель / Продлить работу автономного отопителя  |
| 8 3 3 | Выключить автономный отопитель   |
| 8 3 4 | Запустить двигатель с предварительным прогревом / Включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя           |
| 8 3 5 | Запустить двигатель / Продлить работу двигателя  |
| 8 3 6 | Выключить автоматический запуск двигателя  |
| 8 4   | Запросы  |
| 8 4 2 | Получить баланс лицевого счета   |
| 8 4 3 | Получить SMS с координатами местоположения   |
| 8 4 4 | Получить SMS с кодом доступа   |
| 8 4 5 | Получить SMS с телефоном техподдержки  |
| 8 5   | Включить / выключить режим отпуска   |
| 8 5 2 | Выключить все автоматические запуски, датчики, оповещения и остановить работу менеджера задач / Включить все выключенные функции |
| 8 5 3 | Включить / выключить все автоматические запуски  |
| 8 5 4 | Включить / выключить все датчики   |
| 8 5 5 | Включить / выключить все оповещения  |
| 8 5 6 | Выключить оповещения только некоторым пользователям  |
| 8 5 7 | Остановить / Возобновить работу менеджера задач  |
| 8 5 8 | Остановить выполнение некоторых задач  |

# Настройка системы

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>9 2</b>       | <b>Менеджер задач</b>   |
| <b>9 2 2</b>     | Добавить задачу в менеджер задач  |
| <b>9 2 2 2</b>   | <b>Задача:</b> включить автономный отопитель                              |
| <b>9 2 2 2 2</b> | Однократно по календарю   |
| <b>9 2 2 2 3</b> | Еженедельно по календарю  |
| <b>9 2 2 2 4</b> | Однократно по таймеру   |
| <b>9 2 2 3</b>   | <b>Задача:</b> запустить двигатель  |
| <b>9 2 2 3 2</b> | Однократно по календарю   |
| <b>9 2 2 3 3</b> | Еженедельно по календарю  |
| <b>9 2 2 3 4</b> | Однократно по таймеру   |
| <b>9 2 2 3 5</b> | Периодически по таймеру   |
| <b>9 2 2 3 6</b> | По температуре двигателя  |
| <b>9 2 2 3 7</b> | По напряжению аккумулятора  |
| <b>9 2 2 4</b>   | <b>Задача:</b> запустить двигатель с предварительным прогревом            |
| <b>9 2 2 4 2</b> | Однократно по календарю   |
| <b>9 2 2 4 3</b> | Еженедельно по календарю  |
| <b>9 2 2 4 4</b> | Однократно по таймеру   |
| <b>9 2 2 4 5</b> | Периодически по таймеру   |
| <b>9 2 2 4 6</b> | По температуре двигателя  |
| <b>9 2 2 5</b>   | <b>Задача:</b> отправить баланс лицевого счета                            |
| <b>9 2 3</b>     | Удалить задачу из менеджера задач   |
| <b>9 2 4</b>     | Прослушать состав менеджера задач   |
| <b>9 3</b>       | <b>Настройка параметров автоматических запусков</b>                       |
| <b>9 3 2</b>     | Настройка параметров автономного отопителя                                |
| <b>9 3 2 1</b>   | Справка   |
| <b>9 3 2 2</b>   | Изменить условие выключения   |
| <b>9 3 2 3</b>   | Установить температуру выключения   |
| <b>9 3 2 4</b>   | Установить продолжительность работы                                       |
| <b>9 3 3</b>     | Настройка параметров автоматического запуска двигателя                    |
| <b>9 3 3 1</b>   | Справка   |
| <b>9 3 3 2</b>   | Изменить условие выключения   |
| <b>9 3 3 3</b>   | Установить температуру выключения   |
| <b>9 3 3 4</b>   | Установить продолжительность работы                                       |
| <b>9 3 3 5</b>   | Установить температуру для запуска двигателя                              |
| <b>9 3 3 6</b>   | Установить напряжение для запуска двигателя для подзарядки АКБ            |
| <b>9 3 3 7</b>   | Изменить настройки предварительного прогрева двигателя                    |
| <b>9 3 3 7 2</b> | Установить температуру предварительного прогрева двигателя                |
| <b>9 3 3 7 3</b> | Установить время предварительно прогрева двигателя                        |
| <b>9 4</b>       | <b>Настройка датчиков</b>   |
| <b>9 4 1</b>     | Справка   |
| <b>9 4 2</b>     | Все датчики. Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить |
| <b>9 4 3</b>     | Датчик удара  |
| <b>9 4 3 2</b>   | Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить              |
| <b>9 4 3 3</b>   | Запретить или разрешить работу зоны предупреждения                        |
| <b>9 4 3 4</b>   | Запретить или разрешить работу зоны срабатывания                          |
| <b>9 4 3 5</b>   | Настройка уровня предупреждения   |
| <b>9 4 3 6</b>   | Настройка уровня срабатывания   |
| <b>9 4 4</b>     | Датчик наклона  |
| <b>9 4 4 2</b>   | Включить / Выключить  |
| <b>9 4 4 3</b>   | Запретить или разрешить работу зоны срабатывания                          |
| <b>9 4 6</b>     | Первый дополнительный датчик  |
| <b>9 4 6 2</b>   | Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить              |
| <b>9 4 6 3</b>   | Запретить или разрешить работу зоны предупреждения                        |
| <b>9 4 6 4</b>   | Запретить или разрешить работу зоны срабатывания                          |
| <b>9 4 7</b>     | Второй дополнительный датчик  |
| <b>9 4 7 2</b>   | Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить              |
| <b>9 4 7 3</b>   | Запретить или разрешить работу зоны предупреждения                        |
| <b>9 4 7 4</b>   | Запретить или разрешить работу зоны срабатывания                          |
| <b>9 5</b>       | <b>Настройка блока оперативной информации</b>                             |
| <b>9 5 2</b>     | Добавить сообщение в блок   |
| <b>9 5 3</b>     | Удалить сообщение из блока  |
| <b>9 5 4</b>     | Прослушать состав сообщений блока   |
| <b>9 6</b>       | <b>Настройка команд быстрого доступа</b>                                  |
| <b>9 6 2</b>     | Назначить новую команду на кнопку главного меню                           |
| <b>9 6 2 2</b>   | Сигнализация  |
| <b>9 6 2 2 2</b> | Включить режим охраны   |
| <b>9 6 2 2 3</b> | Выключить режим охраны  |
| <b>9 6 2 2 4</b> | Включить / Выключить режим охраны   |

|   |  |
|---|--|
| <b>9 6 2 2 5</b>  | Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке                            |
| <b>9 6 2 2 6</b>  | Включить / Выключить тревогу   |
| <b>9 6 2 2 7</b>  | Включить / Выключить блокировку  |
| <b>9 6 2 2 8</b>  | Включить микрофон  |
| <b>9 6 2 2 9</b>  | Открыть багажник   |
| <b>9 6 2 3</b>  | Запуски  |
| <b>9 6 2 3 2</b>  | Включить / Выключить автономный отопитель                                    |
| <b>9 6 2 3 3</b>  | Запустить двигатель с предварительным прогревом                              |
| <b>9 6 2 3 4</b>  | Запустить двигатель  |
| <b>9 6 2 3 5</b>  | Заглушить двигатель  |
| <b>9 6 2 3 6</b>  | Запустить / Заглушить двигатель  |
| <b>9 6 2 4</b>  | Датчики  |
| <b>9 6 2 4 2</b>  | Включить / Выключить все датчики   |
| <b>9 6 2 4 3</b>  | Включить / Выключить датчик удара  |
| <b>9 6 2 4 4</b>  | Включить / Выключить датчик наклона  |
| <b>9 6 2 4 5</b>  | Включить / Выключить датчик объема   |
| <b>9 6 2 4 6</b>  | Включить / Выключить 1-ый дополнительный датчик                              |
| <b>9 6 2 4 7</b>  | Включить / Выключить 2-ый дополнительный датчик                              |
| <b>9 6 2 5</b>  | Запросы  |
| <b>9 6 2 5 2</b>  | Баланс лицевого счета  |
| <b>9 6 2 5 3</b>  | Получить SMS с координатами местоположения                                   |
| <b>9 6 3</b>  | Удалить команду с кнопки   |
| <b>9 6 4</b>  | Прослушать состав команд быстрого доступа                                    |
| <b>9 7</b>  | <b>Настройка пользователей и прав доступа</b>                                |
| <b>9 7 1</b>  | Справка  |
| <b>9 7 2</b>  | Задать телефонный номер 1-го пользователя                                    |
| <b>9 7 3</b>  | Задать телефонный номер 2-го пользователя                                    |
| <b>9 7 4</b>  | Задать телефонный номер 3-го пользователя                                    |
| <b>9 7 5</b>  | Задать код доступа   |
| <b>9 7 6</b>  | Безопасность (доступ пользователей свободный или по коду доступа)            |
| <b>9 7 6 2</b>  | Статус доступа 1-го пользователя   |
| <b>9 7 6 3</b>  | Статус доступа 2-го пользователя   |
| <b>9 7 6 4</b>  | Статус доступа 3-го пользователя   |
| <b>9 7 6 5</b>  | Запретить гостевой доступ  |
| <b>9 7 6 6</b>  | Статус доступа к меню настроек   |
| <b>9 8</b>  | <b>Настройка правил оповещений</b>   |
| <b>9 8 1</b>  | <b>Пользователь 1</b>  |
| <b>9 8 2</b>  | <b>Пользователь 2</b>  |
| <b>9 8 3</b>  | <b>Пользователь 3</b>  |
| <i>Ниже приведена структура для «Пользователь 1», для остальных пользователей структура идентична</i> |  |
| <b>9 8 1 1</b>  | Справка  |
| <b>9 8 1 2</b>  | Прослушать список оповещений   |
| <b>9 8 1 3</b>  | Установка профиля  |
| <b>9 8 1 3 1</b>  | Справка  |
| <b>9 8 1 3 2</b>  | Профиль «Стандартный»  |
| <b>9 8 1 3 3</b>  | Профиль «Без забот»  |
| <b>9 8 1 3 4</b>  | Профиль «Заботливый»   |
| <b>9 8 1 3 5</b>  | Профиль «Спасатель»  |
| <b>9 8 1 3 6</b>  | Профиль «Родительский контроль»  |
| <b>9 8 1 4</b>  | Индивидуальная настройка оповещений  |
| <b>9 8 1 5</b>  | Включение всех временно выключенных оповещений                               |
| <b>9 8 1 6</b>  | Включение / Выключение подтверждения всех голосовых оповещений звездочкой    |
| <b>9 9</b>  | <b>Настройка дополнительных параметров системы</b>                           |
| <b>9 9 2</b>  | Настройка даты и времени   |
| <b>9 9 2 3</b>  | Дата   |
| <b>9 9 2 4</b>  | Часы   |
| <b>9 9 3</b>  | Настройка параметров сотовой связи   |
| <b>9 9 3 2</b>  | Изменить код получения баланса по лицевому счету                             |
| <b>9 9 3 3</b>  | Переключить тексты SMS-сообщений на латиницу/кириллицу                       |
| <b>9 9 3 4</b>  | Назначить пользователей, которым пересылать внешние SMS-сообщения            |
| <b>9 9 3 5</b>  | Изменить номер SMS-центра  |
| <b>9 9 3 6</b>  | Включить / Выключить автоматический разбор сообщения с балансом от оператора |
| <b>9 9 3 7</b>  | Уровень чувствительности тонального режима                                   |
| <b>9 9 3 8</b>  | Доступ к сети интернет   |
| <b>9 9 4</b>  | Разрешить / Запретить работу сирены при срабатывании сигнализации            |
| <b>9 9 6</b>  | Очистить журналы срабатываний и событий                                      |
| <b>9 9 7</b>  | Настройка состава SMS-сообщения с координатами местоположения                |
| <b>9 9 8</b>  | Включить или выключить отправку SMS-отчетов о работе системы                 |
| <b>9 9 9</b>  | Объем топливного бака  |