

СТРУКТУРА ГОЛОСОВОГО МЕНЮ ДЛЯ СИСТЕМ 2SIM

Ниже приведен полный состав меню.
В зависимости от комплектации и настроек системы некоторые пункты меню могут отсутствовать.

Блок оперативной информации

Предназначен для быстрого получения важных сообщений о состоянии сигнализации и автомобиля. Состав блока можно изменить (см. пункт 9.5).

Заводские настройки блока оперативной информации

- Состояние охраны и режима сервисного обслуживания
- Информация о включенной тревоге
- Информация о срабатывании
- Информация о работе автоматического запуска двигателя
- Информация о готовности автомобиля к запуску двигателя
- Информация о работе автономного отопителя
- Предупреждение о выключенных функциях
- Предупреждение о роуминге

Главное меню

1	Общая справка
2 3 4 5 6	Команды быстрого доступа
7	Информация о системе
8	Команды управления
9	Настройка системы

Команды быстрого доступа

Система без автозапуска и автономного отопителя

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Включить / Выключить тревогу
4	Включить микрофон
5	• Включить / Выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

Система с автономным отопителем

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Включить / Выключить автономный отопитель
4	Включить микрофон
5	• Включить / выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

Система с автозапуском

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Запустить / Заглушить двигатель
4	Включить микрофон
5	• Включить / Выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

Система с автозапуском и автономным отопителем

2	Включить / Выключить режим охраны
3	Запустить двигатель с предварительным прогревом / Включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя / Выключить предварительный прогрев двигателя / Выключить отопитель и заглушить двигатель
4	Запустить двигатель / Прогреть двигатель / Заглушить двигатель
5	• Включить/выключить все датчики (или предупреждение) • Получить SMS с координатами местоположения*
6	Получить баланс лицевого счета

*При подключенном модуле GPS/ГЛОНАСС-270

Информация о системе

7 2	Информация о состоянии автомобиля
7 3	Журнал срабатываний сигнализации
7 4	Журнал событий
7 4 2	Фильтр по событиям запусков
7 4 3	Фильтр по событиям включения и выключения охраны
7 4 4	Фильтр по заправкам топлива и режимам сервисного обслуживания
7 4 5	Фильтр по событиям потери и восстановления GSM-связи
7 4 6	Фильтр по зарегистрированным попыткам подбора кода доступа
7 4 7	Фильтр по ошибкам работы системы
7 4 8	Фильтр по событиям превышения порога скорости
7 4 9	События всех типов
7 5	Список выключенных систем и функций
7 6	Состав менеджера задач

Команды управления

8 1	Справка
8 2	Команды управления сигнализацией
8 2 1	Справка
8 2 2	Включить режим охраны
8 2 3	Выключить режим охраны
8 2 4	Включить / Выключить тревогу
8 2 5	Включить / Выключить блокировку двигателя
8 2 6	Включить микрофон
8 2 7	Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке
8 2 8	Открыть багажник
8 2 9	Включить / Выключить режим сервисного обслуживания
8 3	Запуски
8 3 1	Справка
8 3 2	Включить автономных отопитель / Продлить работу автономного отопителя
8 3 3	Выключить автономный отопитель
8 3 4	Запустить двигатель с предварительным прогревом / Включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя
8 3 5	Запустить двигатель / Продлить работу двигателя
8 3 6	Выключить автоматический запуск двигателя
8 4	Запросы
8 4 2	Получить баланс лицевого счета
8 4 2 1	Баланс лицевого счета SIM 1
8 4 2 2	Баланс лицевого счета SIM 2
8 4 3	Получить SMS с координатами местоположения
8 4 4	Получить SMS с кодом доступа
8 4 5	Получить SMS с телефоном техподдержки
8 5	Включить / выключить режим отпуска
8 5 2	Выключить все автоматические запуски, датчики, оповещения и остановить работу менеджера задач / Включить все выключенные функции
8 5 3	Включить / выключить все автоматические запуски
8 5 4	Включить / выключить все датчики
8 5 5	Включить / выключить все оповещения
8 5 6	Выключить оповещения только некоторым пользователям
8 5 7	Остановить / Возобновить работу менеджера задач
8 5 8	Остановить выполнение некоторых задач

Настройка системы

9 2	Менеджер задач
9 2 2	Добавить задачу в менеджер задач
9 2 2 2	Задача: включить автономный отопитель
9 2 2 2 2	Однократно по календарю
9 2 2 2 3	Еженедельно по календарю
9 2 2 2 4	Однократно по таймеру
9 2 2 3	Задача: запустить двигатель
9 2 2 3 2	Однократно по календарю
9 2 2 3 3	Еженедельно по календарю
9 2 2 3 4	Однократно по таймеру
9 2 2 3 5	Периодически по таймеру
9 2 2 3 6	По температуре двигателя
9 2 2 3 7	По напряжению аккумулятора
9 2 2 4	Задача: запустить двигатель с предварительным прогревом
9 2 2 4 2	Однократно по календарю
9 2 2 4 3	Еженедельно по календарю
9 2 2 4 4	Однократно по таймеру
9 2 2 4 5	Периодически по таймеру
9 2 2 4 6	По температуре двигателя
9 2 2 5	Задача: отправить баланс лицевого счета
9 2 3	Удалить задачу из менеджера задач
9 2 4	Прослушать состав менеджера задач

9 3	Настройка параметров автоматических запусков
9 3 2	Настройка параметров автономного отопителя
9 3 2 1	Справка
9 3 2 2	Изменить условие выключения
9 3 2 3	Установить температуру выключения
9 3 2 4	Установить продолжительность работы
9 3 3	Настройка параметров автоматического запуска двигателя
9 3 3 1	Справка
9 3 3 2	Изменить условие выключения
9 3 3 3	Установить температуру выключения
9 3 3 4	Установить продолжительность работы
9 3 3 5	Установить температуру для запуска двигателя
9 3 3 6	Установить напряжение для запуска двигателя для подзарядки АКБ
9 3 3 7	Изменить настройки предварительного прогрева двигателя
9 3 3 7 2	Установить температуру предварительного прогрева двигателя
9 3 3 7 3	Установить время предварительно прогрева двигателя
9 4	Настройка датчиков
9 4 1	Справка
9 4 2	Все датчики. Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
9 4 3	Датчик удара
9 4 3 2	Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
9 4 3 3	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
9 4 3 4	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 4 3 5	Настройка уровня предупреждения
9 4 3 6	Настройка уровня срабатывания
9 4 4	Датчик наклона
9 4 4 2	Включить / Выключить
9 4 4 3	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 4 6	Первый дополнительный датчик
9 4 6 2	Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
9 4 6 3	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
9 4 6 4	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 4 7	Второй дополнительный датчик
9 4 7 2	Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить
9 4 7 3	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
9 4 7 4	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 5	Настройка блока оперативной информации
9 5 2	Добавить сообщение в блок
9 5 3	Удалить сообщение из блока
9 5 4	Прослушать состав сообщений блока
9 6	Настройка команд быстрого доступа
9 6 2	Назначить новую команду на кнопку главного меню
9 6 2 2	Сигнализация
9 6 2 2 2	Включить режим охраны
9 6 2 2 3	Выключить режим охраны
9 6 2 2 4	Включить / Выключить режим охраны
9 6 2 2 5	Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке
9 6 2 2 6	Включить / Выключить тревогу
9 6 2 2 7	Включить / Выключить блокировку
9 6 2 2 8	Включить микрофон
9 6 2 2 9	Открыть багажник
9 6 2 3	Запуски
9 6 2 3 2	Включить / Выключить автономный отопитель
9 6 2 3 3	Запустить двигатель с предварительным прогревом
9 6 2 3 4	Запустить двигатель
9 6 2 3 5	Заглушить двигатель
9 6 2 3 6	Запустить / Заглушить двигатель
9 6 2 4	Датчики
9 6 2 4 2	Включить / Выключить все датчики
9 6 2 4 3	Включить / Выключить датчик удара
9 6 2 4 4	Включить / Выключить датчик наклона
9 6 2 4 5	Включить / Выключить датчик объема
9 6 2 4 6	Включить / Выключить 1-ый дополнительный датчик
9 6 2 4 7	Включить / Выключить 2-ый дополнительный датчик
9 6 2 5	Запросы

9 6 2 5 2	Баланс лицевого счета
9 6 2 5 2 1	Баланс лицевого счета SIM1
9 6 2 5 2 2	Баланс лицевого счета SIM2
9 6 2 5 3	Получить SMS с координатами местоположения
9 6 3	Удалить команду с кнопки
9 6 4	Прослушать состав команд быстрого доступа
9 7	Настройка пользователей и прав доступа
9 7 1	Справка
9 7 2	Задать телефонный номер 1-го пользователя
9 7 3	Задать телефонный номер 2-го пользователя
9 7 4	Задать телефонный номер 3-го пользователя
9 7 5	Задать код доступа
9 7 6	Безопасность (доступ пользователей свободный или по коду доступа)
9 7 6 2	Статус доступа 1-го пользователя
9 7 6 3	Статус доступа 2-го пользователя
9 7 6 4	Статус доступа 3-го пользователя
9 7 6 5	Запретить гостевой доступ
9 7 6 6	Статус доступа к меню настроек
9 8	Настройка правил оповещений
9 8 1	Пользователь 1
9 8 2	Пользователь 2
9 8 3	Пользователь 3
<i>Ниже приведена структура для «Пользователь 1», для остальных пользователей структура индетична</i>	
9 8 1 1	Справка
9 8 1 2	Прослушать список оповещений
9 8 1 3	Установка профиля
9 8 1 3 1	Справка
9 8 1 3 2	Профиль «Стандартный»
9 8 1 3 3	Профиль «Без забот»
9 8 1 3 4	Профиль «Заботливый»
9 8 1 3 5	Профиль «Спасатель»
9 8 1 3 6	Профиль «Родительский контроль»
9 8 1 4	Индивидуальная настройка оповещений
9 8 1 5	Включение всех временно выключенных оповещений
9 8 1 6	Включение / Выключение подтверждения всех голосовых оповещений звездочкой
9 9	Настройка дополнительных параметров системы
9 9 2	Настройка даты и времени
9 9 2 3	Дата
9 9 2 4	Часы
9 9 3	Настройка параметров сотовой связи
9 9 3 2	Изменить код получения баланса по лицевому счету
9 9 3 2 1	Задать код запроса баланса по лицевому счету SIM1
9 9 3 2 2	Задать код запроса баланса по лицевому счету SIM2
9 9 3 3	Переключить тексты SMS-сообщений на латиницу/кириллицу
9 9 3 4	Назначить пользователей, которым пересылать внешние SMS
9 9 3 5	Изменить номер SMS-центра
9 9 3 6	Расшифровка сообщения о балансе
9 9 3 6 1	Автоматический разбор сообщения от оператора с балансом для SIM1 (вкл/выкл)
9 9 3 6 2	Автоматический разбор сообщения от оператора с балансом для SIM 2 (вкл/выкл)
9 9 3 7	Уровень чувствительности тонального режима
9 9 3 7 1	Уровень чувствительности тонального режима на SIM 1
9 9 3 7 2	Уровень чувствительности тонального режима на SIM 2
9 9 3 8	Доступ к сети интернет
9 9 3 9	Работа в роуминге
9 9 3 9 4	Голосовые оповещения от сервисной и измерительной систем
9 9 3 9 5	SMS-оповещения от сервисной и измерительной систем
9 9 3 9 6	Доступ к сети интернет в роуминге
9 9 4	Звуки сирены при срабатывании сигнализации (вкл/выкл)
9 9 6	Очистить журналы срабатываний и событий
9 9 7	Настройка состава SMS-сообщения с координатами местоположения
9 9 8	Включить или выключить отправку SMS-отчетов о работе системы
9 9 9	Объем топливного бака