

Примеры использования переходника TEC-1213

Пример 1:

для подключения дополнительного AV-источника на автомобилях AUDI A6, A8 и Q7, при наличии штатного ТВ-тюнера.

Подключение осуществляется с помощью переходника TEC-1213, через 20-ти контактный разъем на ТВ-тюнере автомобиля (ТВ-тюнер находится в багажнике).



Назначение контактов в разъеме ТВ-тюнера:

Вход AV-1	Вход AV-2
Звук: Контакт №9 - масса Контакт №10 - (L) Контакт №11 - (R)	Звук: Контакт №15 - масса Контакт №16 - (L) Контакт №17 - (R)
Видео: Контакт №12 - сигнал Контакт №13 - масса	Видео: Контакт №18 - сигнал Контакт №19 - масса

Пример 2:

для подключения дополнительного AV-источника на автомобилях Mercedes-Benz в 221 и 216 кузовах.

Подключение осуществляется с помощью переходника TEC-1213, через 20-ти контактный разъем на задней части Comand-a.

Внимание: для того, чтобы использовать Aux Comand-a его необходимо активировать. Для этого потребуются обращение к официальному представителю Mercedes-Benz.

Назначение контактов в разъеме Comand-a:

Aux
Звук: Контакт №6 - масса Контакт №5 - (L) Контакт №15 - (R)
Видео: Контакт №8 - сигнал Контакт №18 - масса

