

Сравнительная таблица GSM-автосигнализаций Призрак

		8-я серия				800-я серия		Специальная серия для автосалонов			
		8L	8L/Smart	8L/Smart/PRO	8GL/Smart/PRO	830/4G/PRO	840/4G/PRO	8XL/Smart	8XL/Slim	8GLX/2Slim	
Функционал	Базовый функционал	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Функционал
	CAN-контроллер	3CAN	3CAN	3CAN	3CAN	2CAN	2CAN	3CAN	3CAN	3CAN	
	AntiHiJack ²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PINtoDrive ³	●	—	●	●	●	●	●	●	●	
	Блокировка открытия центрального замка	●	—	●	●	●	●	●	●	●	
	Управление предпусковыми подогревателями	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Поддержка 4G	—	—	—	—	●	●	—	—	—	
	Точное позиционирование (GPS/ГЛОНАСС)	⚙	⚙	⚙	●	⚙	●	⚙	⚙	●	
Комплектация	Базовая комплектация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Комплектация
	Установочный комплект	●	—	—	—	●	●	—	—	—	
	Реле блокировки Mini 10A	●	⚙	⚙	⚙	⚙	●	⚙	⚙	⚙	
	Сирена	●	⚙	⚙	⚙	●	●	⚙	⚙	●	
	Релейный модуль PRM 210	●	⚙	⚙	⚙	●	⚙	⚙	●	⚙	
	Slim-метка BT-4.2	1 шт.	⚙	⚙	⚙	2 шт.	2 шт.	⚙	1 шт.	2 шт.	
	Ключ-метка Key ID	1 шт.	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	
	Микрофон TEC-4120	⚙	⚙	⚙	⚙	●	●	⚙	⚙	●	
	Модуль GPS/ГЛОНАСС-270	⚙	⚙	⚙	Встроенный ⁴	⚙	●	⚙	⚙	Встроенный ⁴	
	Выносная GSM-антенна	—	—	—	—	●	●	—	—	—	
	Адаптер 12B/3B (обходчик иммобилайзера)	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	●	⚙	⚙	⚙	
	CAN-реле Implant 1A (2x3)	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	●	⚙	⚙	⚙	
	BT-реле Призрак 10A	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	●	⚙	⚙	⚙	
	BT-реле Призрак 1A (2x3)/Implant	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	
	BT-реле Призрак 1A (2x3)	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	
	Подкапотный модуль HCU-230/BT	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	
	Подкапотный модуль HCU-230	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	

- — доступно
- — отсутствует
- ⚙ — опционально

² AntiHiJack — защита при разбойном нападении.

³ PINtoDrive® — ввод PIN-кода с помощью штатных кнопок автомобиля для выключения противоугонной защиты перед поездкой.

⁴ 8GL и 8GLX оснащены встроенным модулем GPS/ГЛОНАСС. В случае специфических условий установки, например при атермальном остеклении, возможна установка внешнего модуля GPS/ГЛОНАСС-270 для оптимального приёма сигнала.

⁵ Immobilizer — защита автомобиля от угона с парковки;

⁶ Технология SLAVE — управление сигнализацией штатным ключом автомобиля;

⁷ Intellect2SIM — автоматическое переключение на оператора с лучшим сигналом;

⁸ Для 800-й серии в комплект идет дополнительная SIM-карта.

Базовый функционал

- Охрана:
- Обход штатного иммобилайзера¹
 - Immobilizer⁵
 - Технология SLAVE⁶
 - Интеллектуальные датчики удара и наклона
 - Обратная связь по GSM
 - Смартфон в качестве метки
 - Блокировка по CAN-шине¹
 - Безопасная блокировка двигателя

- Комфорт:
- Управление со смартфона
 - Дистанционный и автоматический запуск двигателя
 - Управление климатом
 - Автозапуск со штатного ключа
 - Бесплатный веб-сервис Призрак-Мониторинг
 - Управление видеорегистратором
 - Закрытие стекол с помощью функции «Комфорт»¹
 - Встроенная диагностика OBD-II¹
 - Пляжный режим

- Технологии:
- CAN FD
 - 2 SIM
 - Intellect2SIM⁷
 - Координаты по LBS

Базовая комплектация

- Центральный блок с SIM-чипом⁸
- Светодиод
- Комплект жгутов
- Датчик температуры
- Документация

¹Наличие функционала зависит от модели автомобиля. Подробнее на integrator.tecel.ru

