

Расширенный список поддерживаемых автомобилей*

ЗАЩИТА

КОМФОРТ

	Иммобилайзеры			Slave	GSM-автосигнализации									
	530 FSK	5S BT	5S BT/Slim	7S BT	810 4G	830 4G	8L	8L 4M	8L Smart	8L Smart/PRO	8XL Slim	8XL Smart	8GLX 2Slim	8GL Smart/PRO
CAN CAN-контроллер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Slave Технология SLAVE — управление штатным ключом				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Интеллектуальные датчики удара и наклона				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GSM GSM					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 SIM					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IMMO Immobilizer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AntiHiJack — против силового захвата	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Slim-метка	DDI ●	BT ○	BT ● 1 шт.	BT ○	BT ○	BT ● 2 шт.	BT ○	BT ○	BT ○	BT ○	BT ●	BT ○	BT ● 2 шт.	BT ○
Ключ-метка Key ID				○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
Смартфон в качестве метки (приложение Призрак ID)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIN PINtoDrive®: не нажал — не поехал	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Беспроводное BT-реле Призрак		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pLine Беспроводное реле pLine	○													
CAN реле Беспроводное CAN-реле Implant	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CAN блокировка Блокировка по CAN-шине*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подкапотный модуль HCU-230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Подкапотный модуль HCU-230/BT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Бесплатный web-сервис Призрак-Мониторинг					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Блокировка открытия ЦЗ автомобиля		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Выносная GSM-антенна					●	●								
Автозапуск со штатного ключа или телефона					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IMMO Бесключевой автозапуск*					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Релейный модуль автозапуска					○	○	●	●	○	○	●	○	○	○
Управление отопителями Webasto и Eberspächer					●	●			●	●	●	●	●	●
Управление со смартфона (приложение Призрак 2.0)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Управление видеорегистратором					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Закрытие стекол с помощью функции «Комфорт»*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Голосовое меню, SMS-управление и оповещение					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Позиционирование по базовым станциям (LBS)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GPS/ГЛОНАСС модуль					○	○	○	○	○	○	○	○	●	●