

Расширенный список поддерживаемых автомобилей

ЗАЩИТА

КОМФОРТ

	Имобилайзеры				Slave	GSM-автосигнализации												
	510	530 FSK	5S BT	5S BT/Slim	7S BT	810 BT	810 4G	820 BT	830 BT	830 4G	840 BT	8L 4M	8L Smart	8L Smart/PRO	8XL Slim	8XL Smart	8GLX 2Slim	8GL Smart/PRO
CAN CAN-контроллер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Slave Технология SLAVE — управление штатным ключом					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Интеллектуальные датчики удара и наклона					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GSM GSM						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 SIM						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IMMO Immobilizer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AntiHiJack — против силового захвата	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Slim-метка		DDI ●	BT ○	BT ● 1 шт.	BT ○	BT ○	BT ○	BT ○	BT ● 2 шт.	BT ● 2 шт.	BT ● 2 шт.	BT ○	BT ○	BT ○	BT ●	BT ○	BT ● 2 шт.	BT ○
Ключ-метка Key ID					○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Смартфон в качестве метки (приложение Призрак ID)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIN PINtoDrive®: не нажал — не поехал	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Беспроводное BT-реле Призрак			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pLine Беспроводное реле pLine		○					●				●							
CAN реле Беспроводное CAN-реле Implant	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CAN блокировка Блокировка по CAN-шине*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подкапотный модуль HCU-230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Подкапотный модуль HCU-230/BT			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Бесплатный web-сервис Призрак-Мониторинг						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Блокировка открытия ЦЗ автомобиля			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Выносная GSM-антенна						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автозапуск со штатного ключа или телефона						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесключевой автозапуск*						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Релейный модуль автозапуска						○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○
Управление отопителями Webasto и Eberspächer						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Управление со смартфона (приложение Призрак 2.0)						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Управление видеорегистратором						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Закрытие стекол с помощью функции «Комфорт»*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Голосовое меню, SMS-управление и оповещение						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Позиционирование по базовым станциям (LBS)						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GPS/ГЛОНАСС модуль						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●

● Функция присутствует ○ Опционально

* Актуальный список поддерживаемых автомобилей всегда доступен: integrator.tecel.ru