

**FanControl-U2/B2**  
**(модули управления климатом)**  
**Техническое описание**

**Описание модуля**

**FanControl-U2 и FanControl-B2** – модули управления климатом (далее – модуль), предназначенный управления автономным отопителем (как штатным, так и дополнительно установленным) и активации климатических систем автомобиля.

Список поддерживаемых автомобилей см. на сайте [www.tecel.ru](http://www.tecel.ru).



Управление  
автономным  
отопителем



Активация  
климатической системы  
для прогрева салона  
и оттаивания лобового стекла

**Достоинства модуля:**

1. Полная совместимость с электроникой автомобиля (поддержка штатных протоколов CAN-шины).
2. Включение додревателя, штатно установленного на автомобиле.
3. Управление отопителями Webasto Thermo Top C, Evo 5, Eberspächer D5WS по специализированнойшине данных.
4. Включение дополнительно установленного отопителя в режим додревателя.
5. Настройка режима работы климатической установки.



*Рис. 1. Комплект поставки*

### Подключение

Назначение выводов модуля описано в таблице 1. Нумерация контактов в разъеме указана на рисунке 2.




Рис. 2. Нумерация контактов в разъеме, вид со стороны проводов

Таблица 1. Назначение выводов разъема модуля

№	Цвет	Тип	Назначение	Ток, мА
1	Черный	Питание	Масса	—
2	Желтый (желтый/черный)	TP-BUS	Цифровая шина для управления автосканером CheckControl	—
3	Серый/зеленый	LIN 1	Последовательная шина данных	—
4	Серый/синий	LIN 2	Последовательная шина данных	—
5	Синий/желтый	Шина данных	Специализированная шина управления отопителями*	—
6-7	—	—	—	—
8	Оранжевый/зеленый	—	Светодиод (+)	—
9	Синий	Вход (-)	Внешний вход управления модулем (триггерное отриц. управление)	—
10	Зеленый	—	Не используется	—
11	Розовый/черный	Вход (+)	Внешний вход управления модулем (статусное полож. управление)	—
12	Оранжевый/белый	—	Не используется	—
13	Красный	Питание	+12 В	—
14	Желтый/красный	Програм. выход (+)	Присутствует полож. сигнал пока работает модуль	150
15	Зеленый/черный	Програм. выход (-)	Присутствует отриц. сигнал пока работает модуль	150
16	Коричневый/красный	CAN 1	Шина данных CAN 1-H	—
17	Коричневый	CAN 1	Шина данных CAN 1-L	—
18	Коричневый/желтый	CAN 2	Шина данных CAN 2-H	—
19	Коричневый	CAN 2	Шина данных CAN 2-L	—
20	Коричневый/зеленый	CAN 3	Шина данных CAN 3-H	—
21	Коричневый	CAN 3	Шина данных CAN 3-L	—
22-24	—	—	—	—

\* Отопители Webasto Thermo Top C, Evo5, Eberspächer D5WS. Шина используется для управления дополнительно установленными отопителями или штатными.

Питание модуля подключается к одному из проводов автомобиля, на которых присутствует некоммутируемое напряжение +12 В.

Перед установкой проверьте совместимость модуля и автомобиля. Убедитесь в поддержке модулем интересующего Вас функционала (см. на сайте [www.tecel.ru](http://www.tecel.ru)).

**Виды подключения модуля к CAN-шине:**

1. **Параллельное подключение.** Применяется для управления штатными отопителями. Во всех автомобилях для параллельного подключения используется пара CAN1.
2. **Подключение в разрыв.** Применяется для управления штатным отопителем, так и для запуска климатики при установке нештатного отопителя.



- При подключении в разрыв со стороны автомобиля подключается пара CAN1, а со стороны климатической установки – в зависимости от модели автомобиля (CAN2 или CAN3)
- Описания подключения модуля на конкретные автомобили и особенности работы на них – см. на сайте [www.tecel.ru](http://www.tecel.ru).

**Настройка**

С помощью micro-USB-разъема модуль подключается непосредственно к компьютеру для программирования (дополнительные устройства не требуются). Это позволяет оперативно обновить программное обеспечение (ПО), задать модель автомобиля, активировать режим дрогревателя, настроить время работы и т.п. Для осуществления программирования необходимо скачать с сайта [www.tecel.ru](http://www.tecel.ru) ПО TECprog.

Также программирование возможно с помощью встроенной или штатной кнопки программирования (далее – КП).



Рис. 3. Модуль FanControl-U2/B2

Причины индикации СИД приведены в таблице 2.

Таблица 2. Идикация СИД

СИД	Причина индикации
Горит	Модуль включен
Не горит	Модуль выключен
x2	Модуль выключен по низкому напряжению
x4 при включении	Ошибка штатного отопителя
Постоянные вспышки	Не запрограммирована группа/подгруппа
Постоянная идиакация группы/подгруппы	CAN-шина не определена
Индикация при подключении по протоколу W-BUS/Eberspächer	
x1 пауза  x1	Отопитель выключен при отсутствии связи/по штатному алгоритму
x1 пауза  x2	Отопитель выключен по низкому напряжению
x1 пауза  x3	Отопитель выключен из-за сбоя пламени (только для Webasto)
x1 пауза  x4	Неизвестная ошибка

### Согласование модуля с автомобилем

Все автомобили, поддерживаемые модулем, разбиты на группы и подгруппы. Каждому автомобилю соответствует свой номер группы и подгруппы (см. на сайте [www.tecel.ru](http://www.tecel.ru)). Процедура согласования заключается в назначении группы и подгруппы.

Согласование удобнее всего осуществлять с помощью ТЕСprog, подключив модуль напрямую к компьютеру. Если у Вас нет возможности воспользоваться компьютером, согласование можно выполнить вручную с помощью КП.

#### Последовательность согласования вручную с помощью встроенной КП:

**!** До осуществления процедуры согласования CAN-шина не должна быть подключена.


1. Подайте питание на модуль.
2. Нажмите 4 раза КП. Если все сделано правильно, СИД оповестит об этом 4 световыми сигналами (прондицирует группу/подгруппу, если она запрограммирована) и загорится.
3. Введите номер группы. Для этого нажмите КП соответствующее количество раз. После небольшой паузы (1,5 с) СИД прондицирует введенную цифру.
4. Введите номер подгруппы. Для этого нажмите КП соответствующее количество раз. После небольшой паузы (1,5 с) СИД прондицирует введенную цифру.
5. Через паузу (около 4 с) СИД прондицирует введенное число последовательно по цифрам: номер группы – пауза, номер подгруппы – пауза.
6. Подтвердите правильность назначения модели. Для этого нажмите 1 раз КП. СИД подаст 4 световых сигнала. Если модель назначена неправильно, то нажмите 2 раза КП. СИД загорится и будет гореть в течение 15 с, ожидая нового ввода группы/подгруппы.

**!** Если группа представляет собой двухзначное число – введите первую цифру номера группы, дождитесь индикации, и введите вторую цифру – дождитесь индикации.

Если в течение 15 с никакого действия не произведено, то модуль выйдет из режима программирования.

#### Управление модулем:

1. **Со штатной кнопки автомобиля.** Включение/выключение длительным (не менее 2 с) нажатием определенной штатной кнопки (какая используется для конкретного автомобиля – см. на сайте [www.tecel.ru](http://www.tecel.ru)).
2. **Со штатного брелка.** Включение тройным нажатием на кнопку закрытия не менее, чем через 15 с после постановки в "Охрану". Выключение тройным нажатием на кнопку открытия . Пауза между нажатиями на кнопку должна составлять ~3 с. Данный вид управления доступен не для всех автомобилей – см. «Подключение модуля FanControl-...» на сайте [www.tecel.ru](http://www.tecel.ru).
3. **С внешнего входа с помощью дополнительно установленных устройств.** Алгоритм управления приведен на рисунке 4.



\* Для повторного включения модуля по входу №11 необходимо исчезновение сигнала «статус» и его появление вновь.

Рис. 4. Логика включения/выключения модуля с помощью внешнего входа

## Настройка модуля

Таблица 3. Настройки режимов работы модуля

Назначение пункта	Код входа	Завод. уст.	Описание
Выбор протокола W-BUS/Eberspächer	6	1	<span style="color: blue; font-size: 2em;">!</span> Настройка данного пункта доступна только со встроенной КП. Устанавливается автоматически. При необходимости выбирается вручную. 1 – протокол не определен; 2 – W-BUS; 3 – Eberspächer; 4 – управление запрещено
Время работы отопителя	10	3	1–10 мин; 2–20 мин; 3–30 мин; ... 12–120 мин
Уровень напряжения АКБ для выключения дополнительного отопителя	11	9	1 – 10,5 В; ... 9 – 11,3 В; ... 11 – 11,5 В
Режим догревателя	12	2	Если температура окружающей среды менее 5°C – дополнительно установленный автономный отопитель включиться автоматически. Если температура увеличится до 12°C – отопитель выключится. 1 – включен; 2 – выключен
Алгоритм управления климатической установкой	14	1	1 – стандартный; 2 – альтернативный алгоритм №1*; 3 – альтернативный алгоритм №2*; 4 – альтернативный алгоритм №3*
Температуры нагрева дополнительно установленного отопителя*	15	1	1 – контроль температуры не осуществляется; 2 – 71°C; 3 – 73°C; ... 9 – 85°C
Разрешение настройки режима работы климатической установки*	20	1	1 – разрешено; 2 – запрещено
Режим запуска климатической установки**	24	1	1 – Сразу при включении отопителя; 2 – Через паузу после включения отопителя; 3 – При достижении необходимой температуры; 4 – Через паузу или по температуре (что наступит ранее); 5 – Запуск запрещен
Пауза перед запуском климатической установки**	26	2	1 – 5 мин; 2 – 10 мин; 3 – 15 мин; 4 – 20 мин; 5 – 25 мин; 6 – 30 мин
Температура для запуска климатической установки**	28	2	1 – 30°C; 2 – 40°C; 3 – 50°C; 4 – 60°C; 5 – 70°C; 6 – 80°C
Настройка выхода № 14	30	1	1 – Статус работы отопителя. Формируется сигнал постоянного уровня пока работает отопитель (если он включен с помощью FanControl); 2 – Управление циркуляционным насосом. Формируется сигнал постоянного уровня пока работает отопитель, а также в течении двух минут после выключения отопителя. Сигнал формируется если отопитель включен с помощью FanControl; 3 – Статус вентиляции. Формируется сигнал постоянного уровня пока работает вентиляция (если она включена с помощью FanControl); 4 – Зарезервировано производителем.
Настройка выхода № 15	32		

\*Применяется в исключительных случаях. Рекомендации по использованию настройки см. в описании подключения на автомобили ([www.tecel.ru](http://www.tecel.ru)).

\*\*Только для дополнительно установленных отопителей.

### Последовательность программирования

- Выберите нужный пункт согласно таблице 3. Для этого нажмите КП количество раз, соответствующее коду входа. СИД проинформирует о текущем состоянии пункта.
- Измените состояние пункта. Для этого нажмите КП количество раз, требуемое для изменения текущего значения, на нужное. Необходимо учитывать, что при изменении состояния пункта после последнего значения идет первое.

Система выйдет из режима программирования и сохранит все установки конфигурации в энергонезависимой памяти при выключении зажигания или через 15 с после последнего нажатия. При успешном сохранении настройки СИД мигнет 4 раза, при ошибке – 1 длинное мигание.

### Сброс к заводским установкам

Предусмотрена процедура сброса программируемых настроек, при выполнении которой из энергонезависимой памяти модуля стираются установки модели автомобиля, а значение всех остальных пунктов программирования возвращаются к заводским.

- Выключите питание модуля.
- Нажмите КП (встроенную).
- Включите питание. Не отпуская КП, дождаться начала мигания СИД.
- Отпустите кнопку, подождите 10 с.

Таблица 4. Технические данные и условия эксплуатации

Характеристика	Значение
Напряжение питания, В	9 ... 15
Максимальный ток потребления в рабочем режиме, мА	200
Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА	2,5
Температура, °С	-40 ... +85
Максимальная относительная влажность воздуха, %	95

Таблица 5. Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Центральный блок	1
Жгут проводов с разъемом	1
Светодиодный индикатор	1
Кожух TEC-0500	1
Техническое описание	1
Упаковка	1

Гарантия на изделие – 3 года с момента продажи, при условии соблюдения указаний по установке. При возникновении гарантийного случая обращаться в организацию, осуществлявшую продажу.

Продавец \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_



Сертификат соответствия №TC RU Д-RU.A301.B.00161

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 4573-017-78025716-14.

**FanControl-U2/B2**  
**(модули управления климатом)**  
**Техническое описание**