



Интерактивная база по всем поддерживаемым автомобилям и автосигнализациям



Схема подключения GSM-автосигнализаций Призрак 8-й серии

Схема применима при установке Призрак-8 (v7.7; v7.8; v7.9; v8.0; v8.1; v8.2; v8.3)

Призрак 8-й серии












Диаграмма работы выходов разъема X2 – типовая схема №3 (заводская настройка)



Релейный модуль PRM-210




Подкапотный модуль HCU-230/VT



Подкапотный модуль HCU-230

Модуль GPS/ГЛОНАСС-270



Призрак-8GL и Призрак-8GLX имеют встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС

** В Призрак-8 v7.9 и v8.1 отмеченные выходы не имеют защиты от превышения максимально допустимого тока в нагрузке. Не превышайте указанных значений.

